

## ■この章でおこなうこと

Windows2000/NT4.0 を搭載したパソコンを使って、インターネットに接続するための設定をおこないます。

# 第3章

## Windows2000/ NT4.0 編

### 3.1 BroadStation を使えるようにします

- Step 1** 設定用パソコンに LAN ボード／カードのドライバをインストールする ..... 39 ページへ
- Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) ..... 40 ページへ
- Step 3** 設定用パソコンにIP設定ユーティリティをインストールする ..... 47 ページへ
- Step 4** BroadStation にインターネット接続のための設定をする ..... 49 ページへ

### 3.2 パソコンでインターネットを利用します

- Step 5** BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する ..... 55 ページへ

### 3.3 2 台目以降のパソコンを増設します

- Step 6** パソコンに LAN ボード／カードのドライバをインストールする ..... 56 ページへ
- Step 7** パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) ..... 56 ページへ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

BroadStation を使えるようにします		39 ページ～
<b>Step 1</b>	設定用パソコンに LAN ボード／カードのドライバをインストールする	
<b>Step 2</b>	設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）	
<b>Step 3</b>	設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする	
<b>Step 4</b>	BroadStation にインターネット接続のための設定をする	
▼		
パソコンでインターネットを利用します		55 ページ～
<b>Step 5</b>	BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する	
▼		
2 台目以降のパソコンを増設します		56 ページ～
<b>Step 6</b>	パソコンに LAN ボード／カードのドライバをインストールする	
<b>Step 7</b>	パソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）	

## 3.1 BroadStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、BroadStation に対してさまざまな設定をおこないます。

### Step 1 設定用パソコンにLANボード／カードのドライバをインストールする

BroadStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード／カードに、ドライバをインストールします。

ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード／カードのマニュアルを参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「**Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）」(P40) へ進んでください。

**メモ** このマニュアルは、新規にインターネット／LAN 環境を構築することを前提に説明しています。すでに TCP/IP でネットワークを構築されている場合は、「**Step 3** 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」(P47) へ進んでください。

## Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）


BroadStation の設定をおこなうために、IP アドレスを設定します。

**▲注意** IP アドレスの設定方法は、Windows2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意ください。


### ■ Windows2000 : TCP/IP の設定

- 1 Windows2000 を起動します。  
アドミニストレータ権限のあるログイン名（Administrator 等）でログインします。
- 2 [スタート] - [設定] - [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。
- 3 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。

- 4 **1クリック** [プロパティ] をクリックします。





- 5 **1確認** LAN ボード／カードのドライバが表示されていることを確認します。





- 2確認** 「インターネットプロトコル（TCP/IP）」が表示されていることを確認します。

**△注意** LAN ボード／カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインストールされていることを確認してください。  
「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこなって、インターネットプロトコル (TCP/IP) を追加してください。

- 


1 クリック [インストール]をクリックします。
- 

1 選択 [プロトコル]を選択します。  
2 クリック [追加]をクリックします。
- 

1 確認 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択します。  
2 クリック [OK]をクリックします。
- 

1 確認 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が追加されていることを確認します。


**6**



**1 選択** 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択します。

**2 クリック** 「プロパティ」をクリックします。

**7**




**1 選択** 「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

**2 選択** 「DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」を選択します。

**3 クリック** 「詳細設定」をクリックします。


**8**



**1 確認** 「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示され、「デフォルトゲートウェイ」欄が空白であることを確認します。

「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示されないときは、手順 **6** から再度設定してください。

「デフォルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[削除] をクリックしてください。




1 クリック

「DNS」タブをクリックします。

2 確認


「DNS サーバアドレス（使用順）」欄が空白であることを確認します。

「DNS サーバアドレス（使用順）」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[削除] をクリックしてください。



1 クリック

[OK] をクリックします。



1 クリック

[OK] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く



1 クリック

[閉じる] をクリックします。


これで、Windows2000 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

- メモ インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を  
する必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲ  
ートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

## ■ WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。  
アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

- 4
 



1 クリック [アダプタ] タブをクリックします。

2 確認 [ネットワークアダプタ] 欄に、LAN  
ボード／カードのドライバが表示さ  
れていることを確認します。

- △注意 LAN ボード／カードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード  
／カードのマニュアルを参照して、LAN ボード／カードのドライバをインストール  
してください。





1 クリック

「[プロトコル]」タブをクリックします。

2 確認

「ネットワークプロトコル」欄に、「TCP/IP プロトコル」が表示されていることを確認します。

**△注意** 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロトコルを追加してください。


1



1 クリック

「[追加]」をクリックします。

2



1 選択

「TCP/IP プロトコル」を選択します。

2 クリック

「[OK]」をクリックします。

3



1 確認

「TCP/IP プロトコル」が追加されていることを確認します。

⇒ 次ページへ続く

6

**1 選択** 「TCP/IP プロトコル」を選択します。

**2 クリック** 「プロパティ」をクリックします。

7

**1 選択** 「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」を選択します。

8

**1 クリック** 「DNS」タブをクリックします。

**2 入力** ホスト名 (例: melco) を入力します。

**【注意】** ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削除してください。

9

**1 クリック** 「はい」をクリックします。

WindowsNT4.0 が再起動されます。  
これで、WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

- メモ インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

## Step 3 設定用パソコンにIP設定ユーティリティをインストールする


BroadStation を管理するための IP 設定ユーティリティを《設定用パソコン》にインストールします。

- メモ この手順は、《設定用パソコン》(BroadStation を設定するパソコン)にのみおこなってください。全てのパソコンにインストールする必要はありません。

1 「IP 設定ユーティリティ」をフロッピーディスクドライブに挿入します。

2 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。


3



1入力 (フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合)「A:¥SETUP.EXE」と入力します。

2クリック [OK] をクリックします。


4



他に起動しているアプリケーションがある場合は、終了させます。

1クリック [OK] をクリックします。


5



1クリック [次へ] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

**6**




**1 確認** IP 設定ユーティリティのインストール先を確認します。

**2 クリック** 「次へ」をクリックします。

インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、「次へ」をクリックします。


**7**



**1 確認** 表示されたインストール先を確認します。

**2 クリック** 「開始」をクリックします。ファイルのコピーが始まります。

**8**



**1 クリック** 「OK」をクリックします。

これで、IP 設定ユーティリティのインストールは完了です。

**メモ** IP 設定ユーティリティをアンインストールするときは、[スタート] — [プログラム] — [MELCO BroadStation] — [BroadStation IP 設定ユーティティアンインストール] を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

## Step 4 BroadStation にインターネット接続のための設定をする


BroadStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 回線を利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。

インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。

1 [スタート] – [プログラム] – [MELCO BroadStation] – [BroadStation IP 設定ユーティリティ] を選択します。

2  1 選択 [編集] – [ブロードステーション検索] を選択します。

3  BroadStation の検索が開始されます。

4  1 選択 検索された BroadStation を選択します。  
2 選択 [管理] – [ブロードステーション設定] を選択します。


BroadStation が表示されないときは、「第4章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P66) の対策①～⑦を参照してください。

「ブロードステーション名」は、「AP」 + LAN 側 MAC アドレスの下6桁が表示されます。

※ LAN 側 MAC アドレスは、本製品に貼りつけられたシールに記載されています。シールの位置は、別紙「ご使用前に必ずお読みください」の裏面「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

BroadStation の IP アドレスの初期値は、「192.168.0.1」に設定されています。すでに TCP/IP プロトコルで LAN が構築されている場合は、[管理] – [IP アドレス設定] を選択して、同一のネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。わからないときはネットワーク管理者に問い合わせてください。

⇒ 次ページへ続く



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第4章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P66)を参照して、WEB ブラウザの設定と TCP/IP の設定を確認してください。

BroadStation の設定内容は、お客様の環境によって異なります。以下の該当する項目を参照して、設定をおこなってください。

### PPPoe を必要とする xDSL 回線の場合


「PPPoe を必要とする xDSL 回線の場合」(P50)へ進んでください。

### CATV 回線や PPPoe を必要としない xDSL 回線の場合

「CATV 回線や PPPoe を必要としない xDSL 回線の場合」(P53)へ進んでください。

## ● PPPoe を必要とする xDSL 回線の場合


6



1 クリック

「詳細設定」をクリックします。

7



1 クリック

この画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。

8



1入力

ネットワークパスワードの入力画面が表示されます。  
以下のとおり入力します。  
ユーザー名：「root」を入力します。  
パスワード：空欄のままにします。


2クリック

「OK」をクリックします。

9

設定画面の左側にある「PPPoE 設定」をクリックします。

10



1入力

プロバイダから指定された「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。

2選択

接続方法を選択します。

3クリック

「OK」をクリックします。

「BroadStation の設定に必要なもの」(P6) でプロバイダホスト名の指定がある場合は、「ユーザー名」欄に「ユーザー名 @ プロバイダホスト名」の書式で入力する必要があります。

「接続方法」では、PPPoE サーバに接続するタイミングを設定します。

常時接続.....BroadStation の起動と同時に PPPoE サーバに接続して、常時接続したままにします。設定画面のトップページから手動で設定しても、自動的に再接続します。

オンデマンド接続... インターネットへ接続するときのみ、PPPoE サーバに接続します。

手動接続..... 設定画面のトップページにある「接続」ボタンがクリックされたときに PPPoE サーバへの接続を開始します。

※「常時接続」を選択して、WEB サーバ等の構築をおこなっているときは、外部からの不正なアクセスを受ける危険がありますので、ご注意ください。


11

「設定は完了しました」と表示されたら、「戻る」をクリックします。

12

設定画面の左側にある「基本」をクリックします。

⇒ 次ページへ続く



① **入力** 以下の値を入力します。

WAN 側 IP アドレス：

「PPPoE クライアント機能を使用する」を選択します。

LAN 側 IP アドレス：

「IP アドレス」欄：「192.168.0.1」（初期値）を入力します。

「ネットマスク」欄：「24(255.255.255.0)」（初期値）を選択します。

デフォルトゲートウェイアドレス：

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

❖ **メモ** 指示がないときは空欄にします。

DHCP サーバ機能：

「使用する」（初期値）を選択します。

割当アドレス：

「192.168.0.2」から「16」台（初期値）と入力します。

② **クリック** 「設定」をクリックします。

## 14 「設定は完了しました」と表示されたら、WEB ブラウザを閉じます。

これで、BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。


「パソコンでインターネットを利用します」（P55）へ進んで、インターネットへ接続してください。

❖ **メモ** BroadStation の設定内容を保存したいときは、IP 設定ユーティリティで保存することができます。設定の保存・復元の手順は、「ファームウェアのバージョンアップで困ったとき」（P84）を参照してください。




## ● CATV 回線や PPPoE を必要としない xDSL 回線の場合

6 **1クリック** 「簡易設定」をクリックします。



7 **1クリック** この画面が表示されたら、「はい」をクリックします。




Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。

8 **1入力** ネットワークパスワードの入力画面が表示されます。以下のとおり入力します。  
ユーザー名：「root」を入力します。  
パスワード：空欄のままにします。



**2クリック** [OK] をクリックします。



**1入力** 以下の値を入力します。

**WAN 側 IP アドレス：**

プロバイダからの指示に従って設定してください。

**LAN 側 IP アドレス：**

「IP アドレス」欄：「192.168.0.1」（初期値）を入力します。

「ネットマスク」欄：「24(255.255.255.0)」（初期値）を選択します。

**デフォルトゲートウェイアドレス：**

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

**メモ** 指示がないときは空欄にします。

**DNS アドレス：**

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。

**メモ** DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。

**DHCP サーバ機能：**

「使用する」（初期値）を選択します。

**割当アドレス：**

「192.168.0.2」から「16」台（初期値）と入力します。

**2クリック** 「設定」をクリックします。

## 10 「設定を完了しました」と表示されます。

WEB ブラウザを閉じます。

これで、BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

「パソコンでインターネットを利用します」（P55）へ進んで、インターネットへ接続してください。

**メモ** BroadStation の設定内容を保存したいときは、IP 設定ユーティリティで保存することができます。設定の保存・復元の手順は、「ファームウェアのバージョンアップで困ったとき」（P84）を参照してください。

## 3.2 パソコンでインターネットを利用します


インターネットに接続する方法について説明します。

### Step 5 BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する

BroadStation への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ“airstation.com”を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 を使用した場合の手順を説明します。

- 1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]－[プログラム]－[Internet Explorer]－[Internet Explorer] を選択します。

- 2  [アドレス] 欄に「http://www.airstation.com/」と入力します。  
<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第4章 困ったときは」の「4.2 インターネット接続で困ったとき」(P71)を参照してください。

- 3 “airstation.com”が表示されます。

□メモ xDSL でインターネット接続する場合、PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツール等）は、使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてください。

3

Windows2000/NT4.0編

## 3.3 2 台目以降のパソコンを増設します

《設定用パソコン》を含めたインターネットに接続するすべてのパソコンに、以下の設定をおこなってください。


### Step 6 パソコンにLANボード／カードのドライバをインストールする


お使いの LAN ボード／カードのマニュアルを参照して、LAN ボード／カードをインストールしてください。


### Step 7 パソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）

**△注意** ネットワークの設定手順は、Windows2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意ください。

#### ■ Windows2000 : TCP/IP の設定

- 1 Windows2000 を起動します。  
アドミニストレータ権限のあるログイン名（Administrator 等）でログインします。
- 2 [スタート] - [設定] - [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。
- 3 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。
- 4  **1 クリック** [プロパティ] をクリックします。






1 確認

LAN ボード／カードのドライバが表示されていることを確認します。

2 確認


「インターネットプロトコル（TCP/IP）」が表示されていることを確認します。

**△注意** LAN ボード／カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインストールされていることを確認してください。  
「インターネットプロトコル（TCP/IP）」が表示されないときは、次の手順をおこなって、インターネットプロトコル（TCP/IP）を追加してください。



1 クリック

「インストール」をクリックします。



1 選択


「プロトコル」を選択します。

2 クリック

「追加」をクリックします。

⇒ 次ページへ続く


3



1 確認 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択します。


2 クリック [OK] をクリックします。

4



1 確認 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が追加されていることを確認します。


6



1 選択 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択します。

2 クリック [プロパティ] をクリックします。

7



1 選択 「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

2 選択 「DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」を選択します。

3 クリック [詳細設定] をクリックします。

8




1 確認

「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示され、「デフォルトゲートウェイ」欄が空白であることを確認します。

「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示されないときは、手順 6 から再度設定してください。

「デフォルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[削除] をクリックしてください。

9



1 クリック


「DNS」タブをクリックします。

2 確認

「DNS サーバアドレス（使用順）」欄が空白であることを確認します。

「DNS サーバアドレス（使用順）」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[削除] をクリックしてください。

10



1 クリック


[OK] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

3

Windows 2000/NT4.0 編

11



1 クリック

[OK] をクリックします。

12



1 クリック

[閉じる] をクリックします。

これで、Windows2000 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

**メモ** インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を  
する必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲ-  
ートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

## ■ WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。  
アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。



4



1 クリック


[アダプタ] タブをクリックします。

2 確認

[ネットワークアダプタ] 欄に、LAN ボード／カードのドライバが表示されていることを確認します。

**△注意** LAN ボード／カードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード／カードのマニュアルを参照して、LAN ボード／カードのドライバをインストールしてください。

5



1 クリック

[プロトコル] タブをクリックします。

2 確認

[ネットワークプロトコル] 欄に、「TCP/IP プロトコル」が表示されていることを確認します。

**△注意** 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロトコルを追加してください。



1



1 クリック

[追加] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く






1 クリック

[DNS] タブをクリックします。

2 入力

ホスト名 (例: melco) を入力します。

**△注意** ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削除してください。



1 クリック

[はい] をクリックします。

WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

**□メモ** インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

# MEMO